




METO[®]

your retail label expert

SCHRITT 1

Öffnen Sie die Etiketten-Abdeckung und schieben Sie eine Etikettenrolle ein.



SCHRITT 2

Drücken Sie den Knopf links und rechts auf dem Gerätegehäuse. Die Bodenplatte öffnet sich.



SCHRITT 3

Ziehen Sie die Etikettenrolle ca. 20 cm aus dem Gerät. Schließen Sie die Bodenplatte bis einrastet.



SCHRITT 4

Fädeln Sie die Etiketten in das obere Ende der Transporteinheit ein.



SCHRITT 5

Bedienen Sie das Gerät so oft, bis der Anfang der Etikettenrolle unterhalb der Transporteinheit sichtbar wird.




Finden Sie Ihre Sprache auf
meto.com/hls/support
Besuchen Sie uns auf Youtube

METO[®]


your retail label expert



METO[®]
Basic S



METO[®]
Basic M



METO[®]
Basic S



SCHRITT 1
Drücken Sie zum Öffnen die Tintenrollen-Abdeckung.




SCHRITT 2
Entfernen Sie die Tintenrolle, die bereits im Gerät ist.



SCHRITT 3
Führen Sie eine neue Tintenrolle ein und schließen Sie die Abdeckung.

METO[®]
Basic M



SCHRITT 1
Drücken Sie zum Öffnen die Tintenrollen-Abdeckung.



SCHRITT 2
Entfernen Sie die Tintenrolle, die bereits im Gerät ist.



SCHRITT 3
Führen Sie eine neue Tintenrolle ein und schließen Sie die Abdeckung.



www.meto.com
Besuchen Sie uns auf
Youtube