



**METO**<sup>®</sup>  
Classic L



**METO**<sup>®</sup>  
Classic XL



**METO**<sup>®</sup>  
Classic XL  
Giant



**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert

**STAP 1**

Open het klepje aan de voorzijde en druk de hendel in zodat de inktrolhouder eruit komt.




**STAP 2**

Haal de oude inktrol (met houder) eruit en plaats een nieuwe (houd de hendel ingedrukt).



**STAP 3**

Plaats de inktrol recht op in de houder (geleide-rail).



**STAP 4**

Laat de hendel los en druk het plaatje aan de voorzijde weer dicht.



**STAP 5**

Trek de instelknop naar rechts en draai eraan om het juiste cijfer of teken in te stellen.



**STAP 6**

Druk de instelknop helemaal terug voor gebruik.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Visit us on  
Youtube

**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert



**METO**<sup>®</sup>  
Classic L


**METO**<sup>®</sup>  
Classic XL

**METO**<sup>®</sup>  
Classic XL  
Giant

**STAP 1**  
Druk de etikettenrol erin, zijde met etiketten boven.



**STAP 2**  
Trek de knopjes onderaan naar u totdat de bodem(plaat) openvalt.



**STAP 3**  
Trek een strook met etiketten van ca. 20cm door het apparaat en druk deze tussen de rol en binnenzijde van de bodemplaat.




**STAP 4**  
Druk de bodemplaat dicht totdat deze vastklikt.



**STAP 5**  
Plaats vervolgens de strook etiketten in het blokje aan de onderzijde van het apparaat totdat deze er geheel inzit.



**STAP 6**  
Druk de hendel een paar keer in totdat de etikettenstrook aan de achterkant (van het blokje) eruit komt.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Visit us on  
Youtube