

METO®
Classic S



METO®
Classic M



METO®

your retail label expert

STAP 1
Druk de hendel in
zodat de inktrolhouder er uit komt.



STAP 2
Trek de inktrolhouder er uit.
Knijp aan de buitenzijde van de
houder, verwijder de inktrol.



STAP 3
Druk de inktrolhouder door achterzijde
van de blisterverpakking op de inktrol.



STAP 4
Klik de inktrolhouder met de nieuwe
inktrol in de.



STAP 5
Trek de instelknop naar rechts en draai
eraan om het juiste cijfer of teken
in te stellen.



STAP 6
Druk de instelknop helemaal terug
voor gebruik.



www.meto.com
Visit us on
Youtube



METO[®]

your retail label expert

METO[®]
Classic S

METO[®]
Classic M

STAP 1
Druk de etikettenrol erin, zijde met etiketten boven.



STAP 2
Schuif beide vergrendelknoppen van de bodemplaat naar achteren, totdat de bodemplaat openvalt.



STAP 3
Trek 20 cm van de labelrol uit, en positioneer tussen de rol en de bovenkant van de klapbodem.




STAP 4
Sluit de bodemplaat tot je een klik hoort.



STAP 5
Voer de labels in het bovengedeelte van het transportblok.



STAP 6
Knijp de hendel meerdere keren in tot de etiketten weer zichtbaar zijn aan de andere zijde van het transportblok.



www.meto.com
Visit us on
Youtube